

# ソフトクローズ引出の取り付け方



## STEP.1

本体側のレールを手前にしっかり引き出します。



## STEP.2

引き出した本体側レールと、引出側面にあるレールが水平になるように引出を持ちます。



## STEP.3

水平を保ちながら、ゆっくりと差し込みます。  
正常に取り付けできていれば、途中で『カチッ』と音がなります。



## STEP.4

音を確認したのち、引出が閉じるまで押し込めば取り付け完了です。

※取り付け後は2～3回ほど開閉し、引出がスムーズに動くか確認してください。