



No.3000


リビングダイニングチェア




L-3000〔160SH40・43〕両肘




WL-3000〔180SH40・43〕両肘




S-3000〔200SH40・43〕両肘




側面




L-3000〔145SH40・43〕右肘




WL-3000〔165SH40・43〕右肘




S-3000〔185SH40・43〕右肘




側面




L-3000〔145SH40・43〕左肘




WL-3000〔165SH40・43〕左肘




S-3000〔185SH40・43〕左肘




側面




C-3000
〔70SH40・43〕肘無




L-3000
〔130SH40・43〕肘無




WL-3000
〔150SH40・43〕肘無




S-3000
〔170SH40・43〕肘無



側面




No.3000ベンチ
〔135SH40・43〕



No.3000ベンチ
〔150SH40・43〕




側面



No.3000スツール
〔SH40・43〕




側面



DC・LDC-3440 側面

*ラムースの場合『縫製図』が異なります。
赤線部分の縫製はありません。



DA・LDA-3440 側面

*ラムースの場合『縫製図』が異なります。
赤線部分の縫製はありません。

※LDTH-3000・7460のダイニングテーブルと組み合わせる場合、肘部が根太にあたり完全に収納できません。