

# No.6400

リビングチェア

※はロースタイル時の高さ。使用する脚によって高さが変わります。

